



# COBRA SYSTEM PISTOL CROSSBOW



## ACHTUNG - WARNUNG!

Halten Sie während der gesamten Nutzung alle Körperteile von der Sehne und den Kabelwegen fern. Halten Sie Ihre Hand, Daumen und Finger immer unterhalb der Flugbahn. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen. Lesen und verstehen Sie das Handbuch vor der Nutzung. **KEIN TROCKENFEUER.** Das Schießen ohne Pfeil bzw. ohne einen geeigneten Pfeil beschädigt diese Armbrust und kann zu schweren Verletzungen führen.



1

## MONTAGE

Führen Sie den Wurfarm bis zur weißen Linie in den Schaft ein. Stellen Sie sicher, dass sich das Druckpolster genau zwischen dem Polster und Schraube befindet. Nicht überdrehen - nur handfest anziehen!



2

Führen Sie die Schlaufe der Sehne über das linke Ende des Wurfarms. Halte Sie das rechte Ende des Wurfarms in der rechten Hand und die Sehne mit der linken Hand. Mit der Hilfe einer zweiten Person biegt man das rechte Ende des Wurfarms und schiebt die Sehnenschlaufe langsam über das Ende des Wurfarms. Achten Sie darauf, dass die Sehne auf beiden Seiten mittig aufgehängt ist und korrigieren Sie dieses ggf.



3

## SPANNEN

1. Während Sie die Armbrust mit der linken Hand halten, ziehen Sie den Spannmechanismus nach unten, um die Armbrust zu spannen bis die Sicherheitsverriegelung einrastet.
2. Den Spannmechanismus wieder in Ausgangsstellung bringen. Die Armbrust ist nun bereit, den Bolzen aufzunehmen.



4

## LADEN

Platzieren Sie den Bolzen wie abgebildet auf der Schiene. Stellen Sie sicher, dass der Bolzen immer vollständig am Abzugsmechanismus anliegt.



5

Lösen Sie den Sicherheitsmechanismus. Die Armbrust ist sofort schussbereit.



6

## MONTAGE

Führen Sie den Wurfarm bis zur weißen Linie in den Schaft ein. Stellen Sie sicher, dass sich das Druckpolster genau zwischen dem Polster und Schraube befindet. Nicht überdrehen - nur handfest anziehen!